



## DİLİMLEYİCİ TEMİZLEME TALİMATI

Doküman No	TL.004
İlk Yayın Tarihi	09.03.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1



### Yardımcı Ekipmanlar:

1. Yardımcı Ekipmanlar:
2. Eldiven
3. Fırça
4. Bez
5. Evye

**AMAÇ:** Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin standardize edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**SORUMLULAR:** Görevli öğretim elemanları ve öğrenciler

### UYGULAMALAR:

#### A. Genel Kurallar

1. Dilimleyicinin bıçakları ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
2. Mutlaka dilimleyiciyi fişten çekin.
3. Uygulamada mutlaka eldiven kullanın.
4. Ürünlerin göz ve cilt ile temasından kaçınin.
5. Diğer kimyasallarla karıştırmayın.

#### B. Uygulama

1. Dilimleyiciyi fişten çekin.
2. Dilimleyicinin parçalarını mümkün olduğu kadar ayırın.
3. Evyeyi ılık su ve önerilen miktardaki deterjan ile doldurun.
4. Dilimleyicinin parçalarını bir fırça ile temizleyin.
5. Dilimleyiciyi bir bez ile temizleyin ve durulayın. Girift alanlara sprey ile uygulama yaparak ulaşın.
6. Dilimleyici ve parçalarını dezenfekte edin.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici